

**Руководство
по монтажу и настройке
оборудования
HiTech OWC B99 *
RPG700 23**

ZONE-IP.RU



Карта соединений

1 Вход RCA VIDEO, AUDIO Подключается HDMI Кабелем к Видеокодеку в разъем 23/24/25 А так же USB Кабелем в разъем 12

2 Вход HDMI VIDEO AUDIO Первый кабель-переходник подключается USB в разъем видеокодека 12 второй кабель-переходник подключается в разъем 33

3 Вход Component VIDEO, AUDIO Подключается HDMI Кабелем к Видеокодеку в разъем 23/24/25

4 Выход RCA VIDEO AUDIO Подключается HDMI Кабелем к Видеокодеку в разъем 37 А так же USB Кабелем в разъем 12

5 Выход HDMI DVI VGA (VIDEO AUDIO) Подключается Display Port кабелем в разъем видеокодека 15/16/17

6 USB 3.0 Подключается Type-C в разъем видеокодека 34

7 VISCA Подключается USB в разъем видеокодека 12

7A Подключается VGA в разъем видеокодека 30

8 Подключается USB в разъем видеокодека 12

9 Подключается USB в разъем видеокодека 12

10 Подключается USB в разъем видеокодека 12

Z@NE-IP.RU

Z@NE-IP.RU

